

# HOP FRICTION

— ZEPHYR FX —

Бустер/тоншейпер

**BOOST:** Уровень буста.

**TREBLE:** Регулировка уровня верхних частот.

**BASS:** Регулировка уровня низких частот.

**BODY:** Диапазон буста низких частот.



**BASS**



**TREBLE**



**BOOST**



**HI**

**LO**

**BODY**

## ПИТАНИЕ

9V DC, минус в центре (стандарт BOSS)