

IMPERIAL SPHINX

— ZEPHYR FX —

Классический дисторшн/фузз с гибкими настройками тона и перегруза

LEVEL: Громкость эффекта.

FUZZ: Уровень перегруза.

HIGH: Управление верхними частотами.

TONE: Управление тоном перегруза:

вправо — больше верхних частот, влево — низких.

MODE: Переключение между режимами перегруза.

INPUT: Аттенюация входного сигнала.



LEVEL



FUZZ



SI

GE

MODE



HIGH



TONE



HI

LO

INPUT

ПИТАНИЕ

9V DC, минус в центре (стандарт BOSS), 20mA