

ROBUSTER

— ZEPHYR FX —

Двойной бустер

BOOST: Уровень фулл-рендж бустера.

TREBLE: Уровень трепл бустера.

MASTER: Общий уровень громкости.



BOOST



TREBLE



MASTER

ПИТАНИЕ

9V DC, минус в центре (стандарт BOSS)